



## El telèfon

Telèfon IP 7841 de Cisco

- ① Trucada entrant o indicador de bústia de veu
- ② Botons de línia i funció
- ③ Teclcs programades
- ④ Navegació
- ⑤ Espera, Transferir i Conferència
- ⑥ Altaveu, auriculars i silenci
- ⑦ Bústia de veu, Aplicacions i Directori
- ⑧ Volum

## Botons de línia i funció

Utilitzeu els botons de línia i funció per visualitzar les trucades a una línia o accedir a funcions com ara Marcatge ràpid.

Els botons s'il·luminen per indicar-ne l'estat:

- Verd fix: trucada activa
- Verd intermitent: trucada en espera
- Ambre fix: línia privada en ús
- Ambre intermitent: trucada entrant
- Vermell fix: línia remota en ús
- Vermell intermitent: línia remota en espera

## Fer una trucada

Introduïu un número i despengeu l'auricular.

## Contestar una trucada

Premeu el botó ambre intermitent.

## Posar una trucada en espera

1. Premeu **Espera**
2. Per reprendre una trucada en espera, torneu a prémer **Espera**.

## Visualitzar les trucades recents

1. Premeu **Aplicacions**
2. Desplaceu-vos i seleccioneu **Recents**.
3. Seleccioneu la línia que vulgueu veure.


## Afegir una altra persona a una trucada (7811)

1. A una trucada activa, premeu **Conferència**
2. Premeu **Trucades**, seleccioneu una trucada en espera i, a continuació, premeu **Sí**.


## Afegir una altra persona a una trucada (7821, 7841, 7861)

1. A una trucada activa, premeu **Conferència**
2. Seleccioneu una trucada en espera i, a continuació, premeu **Sí**.


## Transferir una trucada a una altra persona

1. Quan la trucada no estigui en espera, premeu **Transferir** .
2. Introduïu el número de telèfon de l'altra persona.
3. Torneu a prémer **Transferir**.

## Fer una trucada amb auriculars

1. Connecteu uns auriculars.
2. Introduïu un número mitjançant el teclat.
3. Premeu **Auriculars** .

## Fer una trucada amb l'altaveu

1. Introduïu un número mitjançant el teclat.
2. Premeu **Altaveu** .

## Silenciar l'àudio

1. Premeu **Silenci** .
2. Premeu **Silenci** un altre cop per tornar a activar el so.

## Escoltar els missatges de veu

Premeu **Missatges**  i seguiu les indicacions de veu. Per comprovar els missatges d'una línia específica, premeu primer el botó de línia.

## Desviar totes les trucades

1. Seleccioneu una línia i premeu **Dsv Tot**.
2. Marqueu el número al qual voleu fer el desviament o premeu **Bústia de veu**.
3. Per tornar a rebre trucades, premeu **Desv. des**.


## Ajustar el volum d'una trucada

Premeu **Volum**  amunt o avall per ajustar el volum de l'auricular, l'altaveu o els auriculars mentre utilitzeu el telèfon.


## Ajustar el volum de la melodia

Premeu **Volum**  amunt i avall per ajustar el volum de la melodia mentre no estigueu utilitzant el telèfon.

## Canviar la melodia

1. Premeu **Aplicacions** .
2. Seleccioneu **Preferències > Melodia**.
3. Seleccioneu una línia.
4. Desplaceu-vos per la llista de melodies i premeu **Reproduir** per escoltar-ne una mostra.
5. Premeu **Conjunt** i **Aplicar** per desar la selecció.

## Ajustar el contrast de la pantalla

1. Premeu **Aplicacions** .
2. Seleccioneu **Preferències > Contrast**.
3. Premeu cap amunt per augmentar el contrast o cap avall per disminuir-lo.
4. Premeu **Guardar**.

## Ajustar la retroil·luminació de la pantalla

1. Premeu **Aplicacions** .
2. Seleccioneu **Preferències > Retroil·luminació**.
3. Premeu **Activat** per activar la retroil·luminació o **Desactivat** per desactivar-la.

## Guia de l'usuari

Consulteu la guia de l'usuari completa a <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html> (en anglès).

